

**TERROT**

**TARIF**  
de  
**PIÈCES DÉTACHÉES**  
pour  
**MOTOCYCLETTES**  
types  
**H.L.G. -- H.S.T.**

▼  
**1932**

## Renseignements Généraux

---

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander ; nous leur recommandons également de nous indiquer le *numéro matricule de la machine* à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

### EXPEDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites par grande vitesse, sauf avis contraire du client.

Les postaux sont envoyés en gare ; ceux dont le montant dépasse l'allocation des Compagnies en cas de perte ou d'avarie, sont emballés sous caisse et assurés d'office à la charge du destinataire.

A moins d'avis contraire, les bicyclettes réparées dans nos usines sont toujours retournées en grande vitesse et les motocyclettes en P. V. Les pièces remises en état dans nos ateliers sont expédiées en G. V. lorsque leur poids dépasse celui d'un postal.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'Usine, et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

## REPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent nous être adressées franco à nos Usines à Dijon, avec mention lisible sur le colis des noms et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre fabrication.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

## PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturé aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à Dijon, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre *remboursement*, sauf entente différente.

## Etablissements TERROT

Société anonyme au capital de 10.500.000 francs

SIÈGE SOCIAL

2, rue André-Colomban, DIJON

Adresse postale : TERROT, Case 3, DIJON.

Télégrammes : TERROT-DIJON

Codes { A. B. C. 5<sup>e</sup> Edition  
Jiebers

TÉLÉPHONE N<sup>os</sup> 1.35 - 18.30 - 18.32 - 18.33

Chèques postaux : Compte 58-67

Registre du Commerce ; Dijon 48-74

## MOTOCYCLETTES TERROT

Type H. L. G., 4 CV. Tourisme, à soupapes latérales

Type H. S. T., 4 CV. Standard, à soupapes latérales

## Tarif des Pièces détachées

*Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la motocyclette. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon*

## Moteur « Terrot » 4 temps


4 CV, à soupapes latérales,

Cylindrée 350 cm<sup>3</sup>, alésage 70 m/m, course 90 m/m.

pour Types H. L. G. et H. S. T.

6602	Demi-carter côté distribution avec coussinets et axes de culbuteurs. . . . .	220	»
11805bis	Bouchon de distribution avec coussinets. . . . .	60	»
6601	Demi-carter côté distribution (nu) . . . . .	140	»
6623	Demi-carter côté entraînement (nu) . . . . .	80	»
6593	Coussinet axe de volant (côté distribution) . . . . .	9	»
10193	Roulement à billes (côté entraînement) . . . . .	20	»
6595	Rondelle de roulement à billes. . . . .	0	30

6596 Feutre de roulement à billes.....	0 30
6566 Coussinet d'arbres à cames (sur carter).....	4 »
6600 Axe de culbuteur au carter.....	15 50
3885 Vis articulation du levier lève-soupape.....	0 45
11065 Guide-poussoir.....	17 50
6562 Etrier de fixation guide-poussoir.....	1 50
10570 Goujon de l'étrier.....	1 25
3993 Ecrou de goujon 10570.....	0 20
11063 Tige de poussoir.....	1 25
6526 Embout de poussoir.....	1 25
6529 Ecrou de réglage de poussoir.....	1 30
6530 Contre-écrou de réglage de poussoir.....	1 25
6647 Tube de reniflard.....	3 »
8294 Corps de reniflard.....	4 50
8295 Raccord de reniflard.....	2 25
8298 Joint de la vis de reniflard.....	0 25
8297 Ressort de clapet de reniflard.....	0 20
8296 Vis de reniflard.....	0 70
11421 Tourillon de graissage.....	1 50
11372 Joint du trou de graissage.....	0 50
7054 Rondelle d'obturation roulement à billes.....	0 45
9018 Bouchon de vidange d'huile.....	1 25
10268 Joint du bouchon de vidange.....	0 50
3883 Goujon de fixation du cylindre.....	0 60
8060 Ecrou du goujon de fixation du cylindre.....	0 35
5029 Vis d'assemblage du bouchon de distribution.....	0 45
11805 Bouchon de distribution (nu).....	48 »
6567 Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4 50
7259 Siège de magnéto.....	15 25
9314 Vis de fixation magnéto et tension de chaîne.....	0 70
3655 Ecrou des vis 9314.....	0 25
3809 Goujon d'assemblage inférieur du carter.....	1 50
259-8 Ecrou du goujon d'assemblage carter.....	0 50
6229 <b>Bielle avec coussinet et bague de roulement</b> .....	56 50
6628 Bielle nue.....	40 »
6630 Coussinet d'axe de piston.....	7 50
6569 Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570 Galet de la bielle.....	0 90
10860 Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
6626 Volant intérieur d'entraînement.....	67 50
10862 Volant intérieur de distribution.....	67 50



10859	Axe de bielle (accouplement des volants).....	27	»
279-18	Ecrou axe de bielle et volants.....	1	»
10858	Axe de volant côté distribution.....	27	»
6592	Ecrou axe distribution côté volant.....	0	90
12237	Ecrou axe distribution côté pignon.....	0	90
6574	Axe de volant côté pignon moteur.....	35	»
279-18	Ecrou axe de pignon moteur côté volant.....	1	»
279-14	Ecrou axe pignon moteur côté pignon.....	2	50
279-12	Clavette des axes de volants.....	0	50
6594	Clavette du pignon de distribution.....	0	50
11076	Pignon moteur entraînement avec poulie pour éclairage.....	26	»
11-34	Vis d'arrêt écrou des volants.....	0	50
11216	Bouchon trou de graissage.....	0	60
6636bis	<b>Cylindre avec guides soupapes</b> .....	220	»
11062	Cylindre nu.....	200	»
6532	Soupape (admission ou échappement).....	20	»
10680	Ressort de soupape.....	3	»
4708	Guide de soupape.....	8	50
6550	Embase supérieure du ressort de soupape.....	3	»
6551	Embase inférieure du ressort de soupape.....	3	»
6533	Clavette de soupape.....	1	»
6598	Cache-soupape.....	3	»
11717	Vis de fixation cache-soupape.....	1	»
	Rondelle Grower de 6 %.....	<i>les dix</i>	0 35
6610	Bouchon de soupape admission.....	10	»
7998	Bouchon de soupape échappement.....	10	»
6612	Joint de bouchon de soupape.....	0	60
9018	Bouchon de bossage décompression.....	1	25
10268	Joint du bouchon 9018.....	0	50
7570	Ecrou du tube échappement.....	8	50
7600	Joint d'écrou 7570.....	0	70
6642	Tube admission au carburateur.....	6	50
6643	Contre-écrou du tube admission.....	3	15
6633	Piston nu.....	55	»
6535	Segment.....	2	75
6632bis	<b>Axe de piston avec embouts</b> .....	14	»
6632	Axe de piston nu.....	9	»
6631	Embout axe de piston.....	2	50
11808	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto.....	18	»
5029	Vis assemblage du bouchon de distribution.....	0	45

8769	Rondelle fibre.....	0	50
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12	»
9795	Pignon à la magnéto.....	10	»
279-61	Clavette du pignon de la magnéto.....	0	30
7538	Ecrou du pignon (spécial pour pompe mécanique)..	1	50
3502	Chaîne de magnéto.....	13	»
6534bis	Arbre à cames.....	52	»
6325	Culbuteur au carter.....	17	»
6572	Pignon de distribution.....	10	»
6649	Levier lève-soupape.....	8	10
6517	Tige de commande lève-soupape.....	2	25
6461	Ressort de tige lève-soupape.....	0	35
2567	Rondelle de la tige lève-soupape.....	0	15
6519	Rondelle cuir de la tige 6517.....	0	10
6521	Ecrou de la tige lève-soupape.....	0	85
10560	Attache avant du moteur côté droit ou gauche.....	5	»
11984	Attache arrière du moteur côté droit ou gauche....	4	50
3518	Goujon de fixation avant du moteur au cadre.....	1	30
11347	Goujon de fixation du carter de chaîne.....	6	»
3627	Goujon de plaque d'attache.....	1	15
259-11	Rondelle Grower de 12 %.....	<i>les dix</i>	0 60
3882	Ecrou de 12 %.....		1 80
259-9	Rondelle Grower de 10 %.....	<i>les dix</i>	0 50
259-8	Ecrou de 10 %.....		0 50

## Carburateur A. M. A. L.

pour types HLG et HST.

### CHAMBRE DE MÉLANGE

A-12	Corps seul.....	43	50
	Buse étrangleur.....	17	25
A-44	Ecrou d'assemblage.....	6	90
A-14	Chapeau supérieur.....	8	10
A-13	Ecrou de chapeau.....	8	10
A-15	Tendeurs de câble.....	1	50
	Goupille de câble.....	0	60

A-31 Ressort de volet.....	1 20
A-43 Entonnoir de prise d'air.....	10 50
A-41 Rondelle fibre d'étrangleur.....	0 75
A-33 Goupille ressort d'aiguille de gicleur.....	1 50
A-48 Bouchon d'assemblage.....	6 90
A-32 Volet d'air.....	10 50
Coupole d'entrée d'air.....	21 »
Guide de ressort de volet d'air.....	1 20
A-29 Vis de collier de serrage.....	1 80
A-28 Collier de serrage (emmanchem <sup>t</sup> 25 $\frac{3}{4}$ 4, 28,6 ou 31,7	8 10
A-34 Volet des gaz.....	13 80
A-46 Rondelle de boulon d'assemblage, haut.....	0 75
A-47 Rondelle de boulon d'assemblage, bas.....	0 75
A-37 Aiguille profilée du gicleur.....	5 70
A-42 Gicleur de l'aiguille profilée.....	6 90
A-36 Vis de réglage de l'air du ralenti.....	1 80
A-35 Ressort de vis de ralenti.....	0 75
A-45 Gicleur principal.....	3 »

#### CHAMBRE DE FLOTTEUR

A-4 Simple corps.....	43 50
2 A-4 Double corps.....	90 »
4 A-5 Couvercle complet.....	14 10
A-8 Bouton d'agitateur.....	2 55
A-6 Ecrou d'agitateur.....	2 55
Ressort d'agitateur.....	0 75
A-11 Pointeau d'arrivée d'essence.....	4 05
A-10 Goupille de pointeau.....	1 20
A-9 Flotteur.....	11 40
A-1 Filtre à essence.....	2 85
A-2 Raccord d'arrivée d'essence.....	1 20
A-3 Ecrou de raccord d'essence.....	2 40
A-7 Vis de blocage de couvercle.....	1 80

## Carburateur Gurtner

pour types HLG et HST.

66 Collier de serrage.....	11 »
67 Vis de fixation collier.....	3 50
70 Ressort du volet des gaz.....	1 30
76 Gicleur.....	2 »
86 Chambre du flotteur.....	21 40
89 Couvercle de la chambre du flotteur.....	10 »
90 Ecrou d'agitation.....	1 50
91 Ressort d'agitation.....	0 95
92 Agitateur.....	2 80
94 Pointeau.....	5 »
95 Flotteur.....	12 40
98 Raccord du réservoir.....	1 80
99 Ecrou de fixation du raccord.....	3 »
116 Filtre.....	2 60
592 Vis du tendeur.....	1 50
704 Ressort du ralenti.....	1 30
824 Volet des gaz.....	9 »
831 Chambre de mélange.....	36 »
832 Vis de guidage du volet.....	0 70
833 Chapeau de la chambre.....	3 »
834 Volet d'air.....	2 50
835 Plaquette fixation câble.....	6 30
836 Tube de guidage volet.....	3 50
837 Ressort du volet d'air.....	1 50
838 Aiguille longue.....	5 »
839 Rondelle de réglage de l'aiguille.....	0 30
840 Ressort de l'aiguille.....	1 20
841 Manchon.....	10 »
844 Gicleur d'aiguille.....	1 90
845 Ecrou de blocage.....	6 »
846 Boulon d'assemblage.....	5 »
847 Vis pointeau ralenti.....	1 80
848 Ecrou de serrage du chapeau.....	3 60
850 Rondelle joint.....	0 25
853 Prise d'air cône.....	7 50
856 Vis fixation plaquette.....	0 80

## Magnéto France type G. H.

Avance variable pour types HLG et HST.

<b>Magnéto France complète sans commande</b> .....	441 »
112 Flasque d'induit côté rupteur.....	15 25
142 Canon isolant pour rupteur.....	1 45
143 Vis fixation du rupteur.....	1 45
146 Canon isolant central du rupteur.....	0 35
147 Canon isolant du plot isolé du rupteur.....	0 25
148 Isolant du plot.....	0 25
149 Rondelle du plot.....	0 10
152 Clé de réglage du rupteur.....	2 10
154 Rondelle de fixation du ressort.....	0 10
163 Vis de contact en tungstène.....	7 90
164 Ecrou de contact en tungstène.....	0 25
169 Rondelle Belleville de la bague collectrice.....	0 55
170 Rondelle plate de la bague collectrice.....	0 55
171 Vis de fixation du plot isolé du rupteur.....	1 05
175 Vis de fixation de la came.....	0 40
176 Vis de fixation aimant.....	0 55
183 Vis de fixation du boîtier d'avance variable et du boîtier boisseau.....	0 40
184 Vis de fixation flasque induit côté rupteur.....	0 40
302 Rondelle pour ressort de la colonnette.....	0 40
305 Bague de renforcement du flasque 112.....	0 95
352 Vis de réglage du hauban.....	1 05
353 Ecrou de la vis de réglage.....	0 55
358 Ressort de commande du boisseau.....	0 75
360 Ecrou pour cône.....	1 30
361 Rondelle Grower pour cône.....	0 20
433 Condensateur complet.....	47 50
457 Clavette pour flasque d'induit cône.....	1 05
466 Vis de fixation du condensateur.....	0 40
468 Came pour monocylindre.....	7 20
524 Rondelle acier pour joint d'arrêt d'huile.....	0 20
527 Colonnette.....	2 65
530 Hauban.....	2 80
532 Vis remplaçant le hauban.....	0 55


536 Rondelle d'arrêt d'huile sur carcasse.....	0 55
541 Colonnette montée sur ressort.....	3 70
545 Rondelle de 0,5 pour réglage du hauban.....	0 30
546 Rondelle de 0,7 pour réglage du hauban.....	0 30
551 Disque de rupteur pour rotation gauche, nu.....	6 30
554 Plot isolé pour rotation gauche.....	4 35
555 Isolant du plot.....	0 40
556 Toucheau.....	1 95
557 Axe du toucheau.....	0 75
558 Axe d'arrêt du toucheau.....	0 20
559 Ressort de fixation du toucheau.....	0 20
560 Plaquette d'articulation.....	1 20
562 Lame de contact.....	1 05
565 Rondelle centrale du plot isolé.....	0 40
566 Ressort de la lame de contact.....	0 20
567 Axe du ressort.....	0 20
568 Lame de contact montée avec rivet de tungstène...	10 50
572 Disque de rupteur rotation gauche avec axes rivés..	11 40
576 Rupteur rotation gauche complet avec contacts tungstène.....	45 »
578 Rupteur rotation gauche complet contacts platinés.	102 »
585 Plaquette de calage du condensateur.....	0 15
593 Rondelle pour la lame de connexion du rupteur....	0 10
608 Lame de connexion du rupteur.....	0 20
609 Lame renfort de connexion du rupteur.....	0 10
1393 Couvercle du boisseau nouveau modèle.....	3 55
1394 Borne haute tension.....	7 90
1395 Vis de fixation du fil de bougie.....	0 40
1396 Bague collectrice.....	23 »
1398 Aimant.....	48 50
1402 Vis parafoudre.....	1 05
1403 Capuchon pour fil de bougie.....	1 05
1406 Flasque induit côté commande.....	23 25
1421 Vis fixation de borne.....	0 40
1736 Joint de borne.....	1 90
2017 Carton de calage extérieur du roulement.....	0 15
2019 Carton de calage pour fond de roulement.....	0 15
2088 Vis de fixation de plaquette 560.....	1 55
2119 Aimant d'induit nu assemblé.....	45 »
2305 Boîtier d'avance variable.....	21 »
2306 Vis d'arrêt du boisseau.....	0 20

2348 Induit bobiné sans flasques.....	90 »
5003 Ressort du couvercle.....	1 45
7111 Charbon de masse de rupteur.....	1 05
7112 Ressort de charbon.....	0 20
7113 Charbon de borne ou de masse monté avec ressort..	1 25
Induit complet avec roulements.....	230 »
7370 Cuvette de condensateur.....	0 90
7600 Carcasse assemblée avec aimant et roulement côté commande. ....	240 »
8115 Roulement à billes.....	11 60


### Silencieux

avec queue de poisson pour type HLG.

12000 Tube d'échappement. ....	90 »
7570 Ecrou du tube d'échappement.....	8 50
7600 Joint du tube d'échappement.....	0 70
10948 Corps de silencieux aluminium.....	110 »



8134 Collier de serrage du silencieux sur tube échappement. ....	2 50
9129 Boulon de serrage du collier 8134.....	0 50
Rondelle Grower de 8 mm.....	les dix 0 45
8060 Ecrou du boulon 9129.....	0 35
11060 Vis de fixation du silencieux sur cadre.....	2 »
Rondelle Grower de 10 mm.....	les dix 0 50




## Boîte 3 vitesses "Terrot"

avec débrayage et kick starter

pour types HLG et HST. rapports tourisme

10878	Boîte trois vitesses complète avec embrayage, mise en marche et levier de commande de débrayage sur boîte. ....	900	»
10879	Carter avec couvercles de carter et d'huile, goujons et vis de fixation sur carter, goujons rondelles et écrous de fixation, boîte sur cadre. ....	190	»
10880	Carter avec couvercle de remplissage, bagues et goujons. ....	120	»
10831	Couvercle bagué. ....	65	»
10678	Carter nu. ....	96	»
3883	Goujon de fixation couvercle sur le carter. ....	0	60
8060	Ecrou du goujon de carter. ....	0	35
45A-252	Rondelle des écrous de goujon. ....	0	45
11-299	Goujon de fixation de la boîte sur le cadre. ....	0	90
3882	Ecrou borgne de goujon de fixation sur la boîte. ....	1	80
4580	Bague de l'arbre intermédiaire côté pignon. ....	2	80
3658	Goujon de couvercle de remplissage d'huile. ....	0	50
4757	Couvercle de remplissage d'huile, ovale. ....	3	50
4542	Ecrou des goujons de couvercle de remplissage d'huile. ....	0	80
11838	Couvercle de carter. ....	56	»
4581	Bague de l'arbre intermédiaire de renvoi côté kick. .	5	»
3885	Vis d'assemblage du couvercle sur carter. ....	0	45
5053	Boulon d'attache du câble de débrayage. ....	1	10
9018	Bouchon de vidange d'huile. ....	1	25
3901	Joint du bouchon de vidange d'huile. ....	0	50
4605	Rondelle feutre derrière roulement du pignon arbré.	0	50
4604	Rondelle tôle emboutie d'obturation d'huile du pignon arbré. .	0	60
4603	Rondelle entretoise du roulement du pignon arbré..	0	20
10180	Roulement de l'arbre primaire côté pignon 30x62x16. . .	28	»

11635	Pignon arbré 27 dents. ....	45	80
4571	Bague bronze du pignon 11635. ....	7	80
4899	Rondelle butée de l'arbre primaire. ....	0	55
6677	Pignon de renvoi de chaîne 18 dents. ....	22	»
4576	Ecrou de blocage du pignon 18 dents. ....	2	40
4577	Frein de l'écrou 4576. ....	0	75
11-30	Vis de frein 4577. ....	0	15
10181	Roulement de l'arbre secondaire côté kick 15x42 x13. . . . .	22	»
4572	Arbre secondaire percé. ....	39	»
11637	Baladeur de 3 <sup>e</sup> et de 1 <sup>re</sup> vitesse à clabots 22 dents (supérieur). . . . .	36	»
11638	Pignon de renvoi 1 <sup>re</sup> vitesse à clabots 17 dents. ....	22	»
15-271	Rondelle d'arbre secondaire. ....	0	10
16A-271	Ecrou d'arbre secondaire. ....	0	50
11655	Axe de fourchette. ....	12	»
2-91	Rondelle d'axe de fourchette. ....	0	20
11-94	Ecrou d'axe de fourchette. ....	0	40
4766	Fourchette double avec corps de verrou. ....	28	»
6034	Doigt de verrou de fourchette. ....	2	25
4587	Ressort du verrou. ....	0	45
4767	Bouchon du verrou. ....	1	75
	Goupille de bouchon de verrou. .... <i>Les dix</i>	0	80
4772	Bouchon - bague du levier intérieur de commande des baladeurs. . . . .	3	50
6099	Lever intérieur de commande des baladeurs. ....	10	»
4771	Doigt du levier intérieur. ....	1	40
2624	Rondelle du doigt . . . . .	0	20
6100	Lever extérieur de commande des baladeurs. ....	7	50
4727	Clavette du levier 6100. ....	1	»
7-91	Rondelle sur clavette. ....	0	15
11-96	Ecrou sur clavette. ....	0	50
4582	Arbre de renvoi intermédiaire. ....	7	25
9629	Vis de l'arrêt de l'arbre intermédiaire. ....	0	50
6654	<del>Pignon de renvoi intermédiaire 17 dents avec coussinets.</del> . . . . .	50	»
4578	Ecrou du pignon intermédiaire. ....	1	80
4579	Bague de pignon intermédiaire. ....	4	80
11640	Baladeur de 2 <sup>e</sup> vitesse 22 dents (inférieur). ....	35	»
11639	Pignon de renvoi de 2 <sup>e</sup> vitesse à clabots 27 dents (inférieur). . . . .	33	»



## Transmission avant

pour motocyclette avec éclairage,  
du moteur à la boîte de vitesse.

Types HLG et HST.


11091 Carter de chaîne avec bride support d'accus complète. ....	108 »
11046bis Carter de chaîne nu.....	90 »
9129 Vis de fixation avant carter de chaîne.....	0 50

9129 Vis de fixation arrière carter de chaîne.....	0 50
91-14 Rondelle des vis 9129.....	0 20
Rondelle Grower de 6 <sup>mm</sup> .....	les dix 0 35
Chaîne pas de 12,7, rouleaux de 8,5=72 maillons....	80 »
9125 Bride de fixation accus complète, avec axe d'articulation, étrier et écrous de blocage.....	18 »
9124 Bride arrière de fixation accus.....	5 »
9123 Bride avant de fixation accus.....	3 »
9121 Tourillon d'attache de l'étrier.....	1 50
9120 Etrier supérieur. . . . .	1 »
5846 Ecrou de blocage des brides.....	0 75
9315 Axe d'articulation bride fixation accus.....	0 75

## Transmission arrière

de la boîte de vitesse à la roue motrice  
pour types HLG et HST.

11754 Couvre-chaîne arrière avec patte de fixation.....	29 »
Chaîne pas de 12,7, rouleaux de 8,5=110 maillons..	122 »



## Cadre


pour type H. L. G.

13437 Cadre complet avec plaque écusson et vis tension de chaîne. . . . .	465	»
13420 Avant du cadre. . . . .	250	»
13490 Arrière du cadre. . . . .	200	»
4987 Axe de fixation du raccord de base. . . . .	1	60
5211 Rondelle de l'axe de fixation. . . . .	0	20
279-18 Ecrin de l'axe de fixation. . . . .	1	»
8470 Boulon de raccord de selle. . . . .	3	25
271-45A Rondelle du boulon de selle. . . . .	0	50
3882 Ecrou du boulon de selle. . . . .	1	80
9112 Plaque - écusson. . . . .	1	95
12-189 Vis de plaque-écusson. . . . .	0	10
Graisneur pour direction. . . . .	1	»
10319 Vis de tension de chaîne. . . . .	1	25
3655 Contre-écrou de la vis 10319. . . . .	0	25

## Fourche élastique

à ressort central bi-conique, avec amortisseurs,  
pour Type H L G

13090 Fourche élastique complète. . . . .	400	»
13086 Fourche mobile complète. . . . .	200	»
13067 Tête de fourche fixe complète. . . . .	60	»
Graisneur. . . . .	1	»
13091 Axe d'articulation inférieur complet. . . . .	20	»
13387 Axe d'articulation supérieur complet. . . . .	20	»
271-15 Rondelle plate . . . . .	0	20
3993 Ecrou d'axe d'articulation . . . . .	0	80
12683 Bielle inférieure . . . . .	2	25
12682 Bielle supérieure. . . . .	2	25
Goupille fendue 2 % . . . . .	les dix	0 45
12819 Ressort central de suspension. . . . .	35	»
12622 Vis de fixation supérieur du ressort. . . . .	2	»



15-91 Rondelle de la vis 12622.....	0 20
8-259 Ecrou de la vis 12622.....	0 50
12826 Entretoise supérieure fixe .....	50 »
11607 Coin pour serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction .....	2 »
11606 Boulon de serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction.....	3 »
11-93 Ecrou du boulon 11606.....	0 50
6033 Boulon de serrage du guidon.....	1 20
Rondelle Grower de 8,5..... les dix	0 45
6-256 Ecrou du boulon 6033.....	0 30
12696 Rondelle bois pour amortisseur.....	2 25
12655 Rondelle pour amortisseur.....	5 50
198-6A Ecrou supérieur 8 pans.....	3 »

## Guidon semi-relevé


réglable en deux pièces, pour types HLG et HST

8257 Demi-cintre avec embout mâle émaillé.....	25 »
8258 Demi-cintre avec embout femelle émaillé.....	25 »
3591 Poignée caoutchouc. . . . .	4 »
8257 Demi-cintre avec embout mâle chromé.....	45 »
8258 Demi-cintre avec embout femelle chromé.....	45 »

## Guidon T. T. sport

réglable en deux pièces, pour types HLG et HST

6427 Demi-cintre avec embout mâle émaillé.....	25 »
6428 Demi-cintre avec embout femelle émaillé.....	25 »
3591 Poignée caoutchouc. . . . .	4 »
6427 Demi-cintre avec embout mâle chromé.....	45 »
6428 Demi-cintre avec embout femelle chromé.....	45 »



## Frein de direction

pour type HLG

13093 Frein de direction complet.....	25 50
12883 Chape de la tige du frein de direction.....	4 50
13092 Goupille de fixation de la chape à la tige de réglage.....	0 15
12856 Tige de réglage.....	2 »
13079 Levier de freinage.....	6 »
11658 Rondelle bois de freinage.....	2 25
13492 Etoile de réglage de frein.....	2 »
11603 Bouton crénelé de freinage.....	6 70

## Roulements de direction

pour types HLG et HST

8479 Cuvette de fourche et bas.....	<i>la pièce</i>	10 75
198-2 Cuvette du haut.....		5 25
198-1 Cône écrou haut.....		6 10
Bille de 4,76.....	<i>les dix</i>	0 60

## Roue directrice

pour pneu Confort de 26 × 3,50 à tringles

pour types HLG et HST.

à frein dans le moyeu de 170 m/m.

13484 Roue directrice complète émaillée noire sans pneu..	270 »
13483 Moyeu directrice complet émaillé.....	200 »
13483bis Moyeu directrice complet chromé.....	265 »
9738 Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 émaillée noire.....	30 »
9738bis Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.....	90 »
12310 Rayon de 18 émaillé pour grande joue (taraudé)....	0 25
12309 Rayon de 18 émaillé pour petite joue (taraudé)....	0 25
Rayon de 18 chromé pour petite ou grande joue (taraudé).....	1 75
12311 Ecrou de rayon de 18 nickelé.....	0 25
12311bis Ecrou de rayon de 18 chromé.....	0 75
9848 Corps de moyeu avec tambour, cuvettes et tube graisseur.....	95 »
9826 Corps de moyeu, nu.....	66 »
9819 Tambour de frein, nu.....	25 »
5470 Cuvette.....	2 60
9835 Tube graisseur.....	0 85
Graisseur.....	1 »
Billes de 7,14.....	<i>les dix</i> 1 25
9847 Axe complet avec cônes fixe et mobile, rondelle à ergot, contre-écrous de cônes fixe et mobile, rondelles d'arrêt et d'écartement, écrous d'axe.....	22 »
10911bis Axe nu.....	7 »
5599 Cône fixe.....	3 75
10910 Contre-écrou de cône fixe.....	2 50
5508 Cône mobile.....	4 »
269-6 Rondelle à ergot.....	0 15
11373 Contre-écrou de cône mobile.....	3 »
269-12 Rondelle fendue.....	0 30
269-13 Rondelle feutre.....	0 10



## Roue motrice

pour pneu Confort de 26 × 3,50 à tringles  
pour types HLG et HST.  
à frein dans le moyeu de 170 m/m,

9342	Roue motrice complète, émaillée noire, sans pneu...	330	»
9347	Moyeu motrice complet émaillé, avec roue de chaîne.	260	»
9347bis	Moyeu motrice complet chromé avec roue de chaîne.	335	»
6258	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 émaillée noire.	30	»
6258bis	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.	90	»
	Rayon de 18 émaillé.	0	25
	Rayon de 18 chromé.	1	75
	Ecrou de rayon de 18 nickelé.	0	25
	Ecrou de rayon de 18 chromé.	0	75
9343	Corps de moyeu avec cuvettes et tube graisseur.	80	»
5470	Cuvette de moyeu.	2	60
9334	Tube graisseur.	1	25
	Graisseur.	1	»
	Bille de 7,14	les dix	1 25
6816	Axe complet avec cônes fixe et mobile, rondelle à ergot, contre-écrous de cônes fixe et mobile, rondelles extérieures et d'arrêt, écrous d'axe.	25	»
6105bis	Axe nu	10	»
5599	Cône fixe	3	75
5600	Contre-écrou de cône fixe.	2	50
5508	Cône mobile	4	»
269-6	Rondelle à ergot	0	15
5509	Contre-écrou de cône mobile.	2	50
269-12	Rondelle fendue	0	30
269-13	Rondelle feutre	0	10
269-1	Bouchon de moyeu	3	»
5525	Rondelle extérieure	0	60
5510	Rondelle d'arrêt	0	70
5526	Ecrou d'axe	0	80
9339	Segment de frein avec plaque et garniture.	21	»
9319	Segment de frein, nu.	14	50
5649	Plaque de segment.	0	60

12-126	Vis de plaque	0	20
9320	Garniture.	4	50
7206	Rivet de garniture	0	05
9322	Ressort de rappel de segment.	0	75
9327bis	Flasque de frein avec patte d'arrêt bague de came.	22	»
9328	Flasque de frein, nu.	10	»
9331	Défecteur d'huile	0	50
9332bis	Patte d'arrêt	3	25
6112	Rivet de la patte d'arrêt.	0	10
4122	Bague de came	6	»
5625	Axe d'articulation	2	15
	Rondelle Grower 18, × 10, 2 × 2.	les dix	0 60
5064	Ecrou d'axe d'articulation	0	65
9897	Came de frein	10	»
5279	Levier de commande de frein.	5	»
	Rondelle Grower de levier de commande 15,5 × 8 × 2.	les dix	0 50
9129	Bouchon de fixation de la roue de chaîne.	0	50
6-256	Ecrou de boulon 9129.	0	30
5506	Entretoise sphérique	1	65
9820	Tambour de frein arrière formant roue de chaîne.	60	»
10914	Tourillon de fixation tige de commande.	1	25
2567	Rondelle du tourillon 10914.	0	15

## Réservoir essence en selle

pour type HLG.

13506bis	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères sans tube essence.	340	»
13506	Réservoir essence émaillé, sans tube de communication sans genouillères, sans bouchon de remplissage.	290	»
13506ter	Réservoir essence chromé avec panneaux couleur, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.	370	»
7305	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.	12	»

9649	Tube de communication des deux parties du réservoir avec raccords et écrous.....	12 »
9708	Tube de départ essence avec tube durit, raccords soudés, manchon et écrous.....	18 50
9709	Tube supérieur de départ essence avec manchon, raccord et écrou.....	9 25
9710	Tube inférieur de départ essence avec raccord et écrou. . . . .	9 25
280-7	Robinet départ essence avec joint.....	10 30
9129	Vis de fixation réservoir.....	0 50
280-39	Rondelle Grower de 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i> 0 45
9705	Rondelle-support de réservoir.....	0 25
9624	Genouillère. . . . .	9 30
9625	Plaque de fixation genouillère.....	1 25
14-91	Rondelle plate.....	0 20
280-39	Rondelle Grower de 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i> 0 45
5727	Vis fixation genouillère.....	0 50
5602	Tube durit.....	1 80
5604	Bague-tube durit.....	0 40

## Réservoir huile

pour types HLG et HST.

9871	Réservoir huile complet émaillé noir avec pièces de fixation, bouchon de remplissage, sans tuyauterie.	120 »
9788	Réservoir huile nu mais émaillé.....	85 »
6514	Bouchon de remplissage huile.....	8 »
11941	Joint du bouchon huile.....	0 25
9789	Bride de fixation sur tube arrière.....	1 »
8554	Bride de fixation sur tube hauban.....	1 »
10411	Contre-bride de fixation sur tube hauban.....	0 75
5727	Vis de fixation du réservoir.....	0 50
9896	Vis de départ huile avec filtre.....	4 »
9642	Raccord de départ huile.....	1 75
6646	Joint de raccord de départ huile.....	0 25
11150	Tube de départ huile réservoir à pompe mécanique avec raccords et écrous. . . . .	18 »

## Garde-boue avant

pour type HLG.

13080	Garde-boue avant complet avec plaque d'immatriculation et pièces de fixation.....	55 »
4252	Plaque d'immatriculation avec supports.....	4 80
9294	Vis de fixation du garde-boue à la fourche.....	0 60
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25
	Rondelle Grower de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i> 0 35
10357	Ecrou à boule du support avant.....	3 25

## Garde-boue arrière

pour type HLG.

13489	Garde-boue complet avec pièces de fixation.....	80 »
13440	Garde-boue nu avec pièces rivées.....	65 »
12564	Plaque de police arrière.....	7 50
9314	Vis de fixation inférieure de la plaque.....	0 70
11896	Vis de fixation supérieure de la plaque.....	0 45
3655	Ecrou des vis 9314 et 11896.....	0 25
12312	Rondelle Grower de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i> 0 35
5728	Vis de fixation du garde-boue à l'entretoise de haubans. . . . .	0 50
9314	Vis de fixation du garde-boue à la base.....	0 70
3655	Ecrou de la vis 9314.....	0 25
5727	Vis de fixation garde-boue aux chapes du cadre.....	0 50
256-6	Ecrou de la vis 5727.....	0 30

## Porte-Bagages embouti

pour type HLG.

13307bis Porte-bagages avec pièces de fixation.....	64	20
13307 Porte-bagages nu .....	60	»
9294 Vis de fixation .....	0	60
3655 Ecrou des vis de fixation.....	0	25
12312 Rondelle Grower de 6 %..... <i>les dix</i>	0	35

## Support réversible avant

pour types HLG et HST.

10684 Support réversible avant avec patte de fixation au garde-boue. ....	20	»
9294 Vis de fixation à la fourche.....	0	60
3655 Ecrou de la vis 9294.....	0	25
Rondelle Grower de 10 %..... <i>les dix</i>	0	50

## Support réversible arrière

pour types HLG et HST.

11069 Support réversible arrière nu émaillé.....	50	»
8183 Vis axe d'articulation .....	2	20
8387 Rondelle de la vis 8183.....	0	35
271-16 Ecrou de la vis 8183.....	0	50

## Commande des vitesses

pour boîte trois vitesses types HLG et HST.

12103 Commande des vitesses complète.....	65	»
12105 Levier de commande monté.....	14	»
12080 Support de réservoir et de secteur des vitesses.....	20	»
12082 Etrier de fixation du support de secteur des vitesses.	2	25
12083 Fourrure sur tube intermédiaire.....	1	»
12312 Rondelle Grower de 6,5..... <i>les dix</i>	0	35

3655 Ecrou de l'étrier .....	0	25
12081 Secteur des vitesses .....	7	»
9294 Boulon de fixation du secteur au support.....	0	60
12312 Rondelle Grower de 6,5..... <i>les dix</i>	0	35
3655 Ecrou du boulon 9294.....	0	25
12161 Boulon de fixation du secteur au support formant axe du levier .....	2	»
8665 Rondelle du boulon 12161.....	1	»
6395 Rondelle à ressort du levier de commande.....	0	53
3986 Ecrou de serrage de la rondelle 6395.....	0	75
259-8 Ecrou du boulon 12161.....	0	50
19-15 Rondelle de l'écrou 259,8.....	0	20
11985 Levier de commande des vitesses.....	8	»
6078bis Rondelle d'appui de la boule.....	0	75
4695bis Boule du levier de commande.....	3	50
4696bis Rondelle de sertissage de la boule.....	0	90
12361 Tige de commande des vitesses.....	1	70
4039 Chape supérieure du levier de commande.....	2	50
3158 Axe de la chape supérieure.....	0	60
6083 Rondelle d'épaisseur de la chape.....	0	15
12286 Goupille de 1,5×15..... <i>les dix</i>	0	45
277-8 Chape du levier de la boîte.....	3	50
277-9 Axe de chape du levier de la boîte.....	0	30
8060 Contre-écrou de la tige de commande.....	0	35
12301 Goupille fendue de 2,5×25..... <i>les dix</i>	0	45
277-10 Rondelle de la chape inférieure.....	0	35

## Commande de frein avant

pour types HLG et HST.

11577 Commande complète de frein à main.....	33	»
Levier de commande complet avec pièces de fixation. ....	20	15
Gaine flexible. . . . .	2	55
Câble de commande.....	1	55
6461 Ressort de rappel.....	0	40
11475 Plot de câble.....	0	15

11740	Tige de commande.....	1 70
11454	Vis tendeur. ....	1 50
11456	Ecrou de la vis 11454.....	1 »
11458	Contre-écrou de la vis 11454.....	0 60
11-98bis	Ecrou de la tige de commande.....	0 20
6461	Ressort au levier.....	0 40
11455	Tourillon d'attache.....	1 50
5846	Ecrou de fixation au levier.....	0 75
	Goupille fendue. .... <i>les dix</i>	0 45
5847	Rondelle d'appui du ressort côté écrou.....	0 15
	Levier nu de commande.....	8 »
	Embout de levier.....	8 »
	Arrêt de gaine.....	1 »
	Vis d'assemblage du levier sur embout.....	0 75
	Ecrou de la vis d'assemblage.....	0 30

## Commande de frein arrière au pied

pour types HLG et HST.

11385	<b>Commande de frein au pied complète.....</b>	27 »
11641	Pédale de frein.....	17 »
11264	Tige de commande de frein.....	2 25
4039	Chape de la tige de commande côté pédale.....	2 50
3158	Axe de la chape.....	0 60
3757	Contre-écrou de la chape et d'arrêt du ressort.....	0 20
10915	Ecrou de fixation sur le tourillon.....	1 25
6461	Ressort de tension.....	0 40
6127	Rondelle d'appui du ressort côté écrou.....	0 10
6506	Rondelle d'appui du ressort côté levier.....	0 30
	Goupille fendue 1,5 x 15..... <i>les dix</i>	0 45

## Commande de gaz et air

pour types HLG et HST.

9745	<b>Commande gaz et air complète.....</b>	35 »
	<b>Manette double complète avec corps.....</b>	21 50
2784	Câble avec plot côté manette.....	2 »
2785	Gaine flexible .....	2 90
7932	Embout de gaine.....	0 15
3595	Plot de câble côté manette.....	0 15

## Commande d'avance à la magnéto

pour types HLG et HST.

13339	<b>Commande d'avance à la magnéto complète.....</b>	23 50
12398	<b>Manette avec collier de fixation sur le guidon.....</b>	17 50
13304	Support de commande d'avance.....	1 25
9294	Vis de fixation du support.....	0 60
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25
3162	Vis tendeur de la commande d'avance.....	0 75
3757	Contre-écrou de la vis tendeur.....	0 20
3595	Plot de câble côté manette.....	0 15
6675	Plot de câble côté magnéto.....	0 35
	Câble de commande avec plot côté manette.....	1 75
	Gaine flexible. ....	3 50
7932	Embout de gaine .....	0 15

## Commande du lève-soupape

pour types HLG et HST.

9746	Commande de lève-soupape complète.....	27	»
	Levier complet avec pièces de fixation.....	20	15
2782	Câble.....	2	»
2783	Gaine du câble.....	2	75
7932	Embout de gaine.....	0	15
3595	Plot du câble haut.....	0	15
6882	Plot du câble bas.....	0	75

## Commande de débrayage

pour types HLG et HST.

	<b>Commande de débrayage complète.....</b>	<b>26</b>	<b>10</b>
	<b>Levier de commande complet avec pièces de fixation.....</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
2780	Câble.....	2	»
2781	Gaine flexible de câble.....	3	60
3595	Plot du câble.....	0	15
7932	Embout de gaine.....	0	15
	Levier nu.....	8	»
	Support du levier.....	7	»
	Demi-collier.....	0	75
	Vis de collier.....	0	75
	Vis axe du levier avec écrou.....	0	75
3162	Vis tendeur de commande de débrayage.....	0	75
3757	Écrou de la vis tendeur 3162.....	0	20

## Repose-pieds caoutchouc réglables

pour types HLG et HST.

10104	Traverse de repose-pieds.....	15	»
11662	Entretoise pour traverse.....	1	80
11663	Entretoise entre plaques.....	1	»

11664	Entretoise pédale de frein côté plaque.....	1	»
10895	Support de repose-pieds.....	24	»
	Rondelle Grower de 10 %..... <i>les dix</i>	0	50
3986	Écrou de blocage du support sur la traverse.....	0	75
8726	Patin caoutchouc.....	3	»
8772	Rondelle de blocage du patin.....	1	»
5727	Vis de blocage du patin.....	0	50

## Marchepieds wagon en aluminium

pour types HLG et HST.


11644	<b>Traverse avant de marchepieds avec plaquettes soudées.....</b>	<b>15</b>	<b>»</b>
10443	Traverse arrière de marchepieds.....	15	»
11665	Entretoise de la traverse arrière.....	3	»
11664	Entretoise pédale de frein côté plaque.....	1	»
11114	Entretoise pédale de frein côté marchepieds.....	1	25
11663	Entretoise entre plaques.....	1	»
15-91	Rondelle de blocage de l'entretoise.....	0	20
3986	Écrou de la traverse arrière.....	0	75
2754	Trottoir aluminium.....	25	20
2756	Bride attache arrière.....	0	60
7295	Boulon attache des brides.....	0	60
	Rondelle Grower de 7 % 5..... <i>les dix</i>	0	40
12-190	Écrou de boulon 7295.....	0	65

## Outillage, Selle, Sacoche

pour types HLG et HST.

	Trousse toile nue.....	12	»
11056	Clé de 8×10.....	2	»
9999	Clé de 12×14.....	2	70
11057	Clé de 17×21.....	3	»
90-12	Clé pour écrou de direction et moyeu motrice.....	1	50
8274	Clé pour amortisseur et moyeu motrice.....	2	25
4563	Clé à canon pour moyeu d'embrayage.....	1	60

8050 Clé pour bouchon de soupape moteur Terrot.....	4 20
8277 Clé pour écrou du tube échappement.....	3 50
296-13 Clé à molette .....	14 »
296-16 Pince universelle .....	7 55
296-20 Tournevis. . . . .	2 55
12324 Démonte-pneu. . . . .	3-25
296-14 Nécessaire de réparation.....	2 45
12329 Pompe à pneus 400×24 émaillée noire.....	12 »
12396 Pompe pour graissage sous pression.....	10 50
Selle. . . . .	125 »
10782 Potence de selle .....	20 »
13116 Sacoche avec pièces de fixation H.L.G.....	35 »
8630 Sacoche avec pièces de fixation H.S.T.....	45 »



4 CV., Type HLG

# Pièces Spéciales


POUR

# Motocyclette

4 CV. 4 temps  
soupapes latérales

## Type H. S. T.


STANDARD



## Silencieux

avec queue de poisson, pour type HST.

12000	Tube d'échappement. . . . .	90	»
7570	Ecrou du tube d'échappement. . . . .	8	50
7600	Joint du tube d'échappement. . . . .	0	70
11874	Corps de silencieux aluminium. . . . .	125	»
8134	Collier de serrage du silencieux sur tube d'échappement. . . . .	2	50
9129	Boulon de serrage du collier 8134. . . . .	0	50
	Rondelle Grower de 8 % . . . . . <i>les dix</i>	0	45
8060	Ecrou du boulon 9129. . . . .	0	35
11060	Vis de fixation du silencieux sur cadre. . . . .	2	»
	Rondelle Grower de 10 % . . . . .	0	50



## Cadre


pour type HST.

11428	Cadre complet. . . . .	450	»
9670	Avant de cadre. . . . .	250	»
11427	Arrière du cadre. . . . .	190	»
4987	Axe de fixation du raccord de base. . . . .	1	60
5211	Rondelle de l'axe de fixation. . . . .	0	20
279-18	Ecrou de l'axe de fixation. . . . .	1	»
8470	Boulon du raccord de selle. . . . .	3	25
271-45A	Rondelle du boulon de selle. . . . .	0	50
3882	Ecrou du boulon de selle. . . . .	1	80
10319	Vis arrière de tension de chaîne. . . . .	1	25
3655	Contre-écrou de la vis 10319. . . . .	0	25
9112	Plaque écusson. . . . .	1	95
12-189	Vis de plaque écusson. . . . .	0	10

## Fourche élastique

à ressorts latéraux, avec amortisseurs, pour type HST.


12394	Fourche élastique complète. . . . .	450	»
5716bis	Fourche mobile complète. . . . .	220	»
12270	Tête de fourche fixe complète. . . . .	60	»
	Graisneur. . . . .	1	»
5741	Axe d'articulation inférieur. . . . .	9	»
5739	Axe d'articulation supérieur avant. . . . .	9	»
5740	Axe d'articulation supérieur arrière. . . . .	9	»
6415	Rondelle plate. . . . .	0	25
6385	Rondelle de freinage. . . . .	0	55
8442	Biellette inférieure. . . . .	9	70
5812	Biellette supérieure. . . . .	9	70
5742	Ecrou à créneaux. . . . .	1	70
	Goupille fendue. . . . . <i>les dix</i>	0	40
8604	Ressort de gauche. . . . .	7	35
8605	Ressort de droite. . . . .	7	35
5727	Boulon de fixation supérieur des ressorts. . . . .	0	50
5784	Rondelle du boulon 5727. . . . .	0	10
5728	Boulon de fixation inférieur des ressorts. . . . .	0	50
5784	Rondelle du boulon 5728. . . . .	0	10
3655	Ecrou du boulon 5728. . . . .	0	25
9704	Entretoise supérieure fixe. . . . .	08	»



6033 Boulon de serrage du guidon et de l'entretoise supérieure sur douille.....	1 20
Rondelle Grower de 8,5.....	les dix 0 45
8060 Ecrou du boulon 6033.....	0 35
5733 Bague intermédiaire de l'entretoise supérieure avant. ....	0 75
5734 Rondelle bois. . . . .	2 25
5735 Levier de freinage.....	1 60
6464 Plaquette d'amortisseur. . . . .	1 80
5783 Rondelle feutre de frein.....	0 10
5738 Bague filetée de réglage de frein.....	1 10
5736 Etoile de réglage de frein.....	1 50
5737 Ecrou de réglage de frein.....	1 20
6546 Vis du serrage de la pompe.....	1 30
6547 Contre-écrou pour vis serrage de la pompe.....	0 85

### Frein de direction

12370 Frein de direction complet.....	36 »
6708 Vis de réglage avec bouton ébonite.....	6 70
12267 Embout de douille de direction.....	11 »
6705 Rondelle de freinage inférieure.....	2 »
5734 Rondelle bois. . . . .	2 25
6706 Rondelle de freinage supérieure.....	2 »
9773 Levier de freinage.....	5 »
6464 Plaquette pour amortisseur.....	1 80
5736 Etoile de réglage de frein.....	1 50
5727 Vis de fixation du levier.....	0 50
91-14 Rondelle de la vis 5727.....	0 20



### Garde-boue avant pour type HST

11130 Garde-boue avant complet avec plaque d'immatriculation et pièces de fixation.....	55 »
11131 Garde-boue avant avec pièces rivées.....	51 »
4252 Plaque d'immatriculation avec support.....	4 80
9294 Vis de fixation de la tringle.....	0 60
3655 Ecrou de la vis 9294.....	0 25
10357 Ecrou à boule du goujon de fixation du support....	3 25

## Garde-boue arrière

pour type HST

11417	Garde-boue arrière complet avec pièces de fixation.	65	»
11418	Garde-boue arrière nu avec pièces rivées.....	60	»
5728	Vis de fixation à l'entretoise de haubans.....	0 50	
9294	Vis de fixation à la plaque numéro.....	0 60	
9314	Vis de fixation du garde-boue à la base.....	0 70	
3655	Ecrou des vis 9294-9314.....	0 25	
	Rondelle Grower de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i>	0 35

## Porte-bagages

en tubes soudés

pour type HST.

11118	Porte-bagages avec pièces soudées complet sans sacoche.....	130	»
9294	Vis de fixation sacoche.....	0 60	
91-7	Rondelle de la vis 9294.....	0 15	
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25	
8630	Sacoche D ou G.....	45	»
9294	Vis de fixation porte-bagages sur hauban.....	0 60	
91-7	Rondelle de la vis 9294.....	0 15	
7293	Demi-collier fixation porte-bagages du garde-boue.	0 75	
9294	Vis de fixation du demi-collier.....	0 60	
	Rondelle Grower de 6,5.....	<i>les dix</i>	0 35
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25	
5727	Vis fixation porte-bagages sur chape.....	0 50	
256-6	Ecrou de la vis 5727.....	0 30	

## Réservoir essence en selle

pour type HST

9701	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	340	»
9702	Réservoir essence émaillé, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	290	»
9703	Réservoir essence chromé avec panneaux couleur, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	370	»
7305	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.....	12	»
9649	Tube de communication des deux parties du réservoir avec raccords et écrous.....	12	»
9708	Tube de départ essence avec tube durit, raccords soudés, manchon et écrou.....	18 50	
9709	Tube supérieur de départ essence avec manchon, raccord et écrou.....	9 25	
9710	Tube inférieur de départ essence avec raccord et écrou.....	9 25	
280-7	Robinet départ essence avec joint.....	10 30	
9129	Vis de fixation réservoir.....	0 50	
280-39	Rondelle Grower de 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i>	0 45
9705	Rondelle support de réservoir.....	0 25	
9624	Genouillère.....	9 30	
9625	Plaque de fixation genouillère.....	1 25	
14-91	Rondelle plate.....	0 20	
280-39	Rondelle Grower de 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....	<i>les dix</i>	0 45
5727	Vis de fixation genouillère.....	0 50	
5602	Tube durit.....	1 80	
5604	Bague tube durit.....	0 40	